

Căști antifon ARTON
EN 352-1:1993

Aceste căști antifon din gama de mărime medie se potrivesc majorității utilizatorilor. Căștile antifon nu sunt disponibile în gama de mărimi mici sau mari.

ARTON este o cască antifon cu suport din plastic și perne de etanșare schimbabile.
Atenție: Materiale care vin în contact cu pielea purtătorului, pot cauza la persoanele sensibile reacții alergice.

Banda de susținere: Țineți căștile de capsule, cu suportul în sus, și trageți de sus peste cap astfel încât urechile să se găsească complet în interiorul capsulei. Inelele de etanșare, acoperă astfel complet urechile iar toată suprafața lor atinge capul. Prin deplasarea pe suportul capsulei, casca poate fi adaptată individual la cap. Banda de susținere va atinge capul, fără însă a stânge. Banda de susținere trebuie să stea perpendicular pe urechi iar în partea de sus să fie așezată la jumătatea capului.

Informații importante:

- Căștile antifon trebuie să fie așezate, purtate și curățate în conformitate cu informațiile din aceste instrucțiuni de utilizare
 - Efectul de protecție completă poate fi realizată numai în cazul în care căștile sunt purtate constant împotriva zgomotului.
 - Căștile antifon vor fi curățate la exterior în mod regulat cu apă caldă și detergent blând. Nu scufundați în apă
 - Nu uscați și depozitați căștile într-un loc curat la temperaturi mai mare de 50 ° C.
 - Acest produs poate fi afectat de anumite substanțe chimice. Alte informații suplimentare pot fi solicitate de la producător.
 - Partea de protecție a capsulelor și în special pernele de etanșare pot prezenta prin folosire semne de uzură, fapt pentru care se recomandă monitorizarea cu atenție a semnelor de rupturi și fisuri (dacă prezintă deteriorări, înlocuiți antifonoanele).
 - Atenție: În cazul în care aceste recomandări nu sunt respectate, efectul protector al căștii poate fi afectat în mod semnificativ. Prin urmare, vă recomandăm să reglați, așezați și să întrețineți căștile conform indicațiilor noastre.
- Pentru informații tehnice suplimentare, contactați producătorul (a se vedea mai jos).
- Acoperirea pernelor de etanșare cu o husă igienică poate afecta performanța acustică a căștilor antifon.

Kit de igiena pentru a ARTON (art. 2910).

Kit de igiena ușor de înlocuit format din două perne antifonice și două inserții de spumă, care pot fi schimbate cu ușurință. Kitul igienic ar trebui înlocuit de cel puțin două ori pe an, pentru a putea menține un nivel la fel de ridicat al efectului antifonic, al igienei și confortului.

Traducător autorizat pentru limba germană / Ministerul Justiției Nr. 4506
Cristina Uricaru / Targu-Mures / România
www.profitranslations.com; e-mail: profitranslations@gmail.com

Subsemnata Cristina Uricaru, traducător autorizat de Ministerul Justiției cu nr. 4506, certific exactitatea traducerii, cu textul înscrisului în original din limba germană, care a fost vizat de mine.