

FISA TEHNICA
Semimasca de protectie respiratorie, pliata cu supapa

Model	Clasificare EN 149+A1	Supapa de expiratie
7D75	FFP2 NR D	Cu supapa

Domeniu de utilizare:

Semimastile de protectie respiratorie sunt destinate a fi utilizate in aplicatiile care implica praf fin non-toxic si fibre.


Descriere:

Semimastile de protectie respiratorie cu supapă de expiratie siliconică asigura protectia impotriva particulelor. Sunt limitate la utilizarea pentru un singur schimb și respecta cerințele opționale de colmatare. Model pliabil cu 3 panouri orizontale, proiectat cu clema nazala din polipropilenă, o garnitură din spumă pentru etanseizare și banda elastica pentru fixare pe cap reglabila, prin culisare intr-un canal asamblat prin sudare cu ultrasunete. Mediul filtrant este confecționat din straturi multiple de polipropilena si bumbac electrostatic

Designul pliabil face ca semimastile sa fie usor de transportat. Datorita marginiilor flexibile se adapteaza usor la trasaturile faciale ale majoritatii utilizatorilor si confera utilizatorului un nivel ridicat de confort.

Standarde:

Evaluarea conformității cu Regulamentul 2016/425 "Echipamente de protecție individuala" a fost efectuată ținând cont de prevederile standardului european EN 149: 2001 + A1: 2009 "Aparate de protecție respiratorie. Semimasti filtrante împotriva particulelor. Cerinte, incercari, marcare".

Organism notificat: 0082 (pentru certificare de tip EU) - APAVE SUDEUROPE SAS CS60193 – 13322 MARSEILLE CEDEX 16.

Organism notificat: 2797 (pentru controlul productiei conform modul D)

BSI Group The Netherlands B.V. (NB 2797)

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Netherlands

Aplicatii:

Aceste semimasti de protectie respiratorie pot fi utilizate in mediile in care exista concentratii de particule solide si lichide non-volatile pana la urmatoarele niveluri maxime:

Model	Clasificare EN 149+A1	Supapa de expiratie	Factor de protectie nominal (NPF)*
7D75	FFP2 NR D	Cu supapa	12 x VLA

* rezultat in conditii de laborator

NR – ne-reutilizabila – se utilizeaza pe un singur schimb – maximum 8 ore de utilizare

D – intruneste cerintele referitoare la rezistenta la colmatare

VLA – valoarea limita admisa de expunere

+40 265 264 817

Transport si depozitare:

Semimastile de protectie respiratorie au o durata de valabilitate de 3 ani. Termenul de expirare este marcat pe ambalajul produsului. Inainte de utilizare, verificati ca produsul sa fie in termen de valabilitate. Produsul trebuie depozitat intr-un mediu curat si uscat, la temperaturi cuprinse intre - 30°C si +60°C si o umiditate relativa maxima de 75%. Utilizati ambalajul furnizat pentru a depozita si pentru a transporta produsul.

Protectia respiratorie este eficienta numai in cazul in care masca este selectata corect, echipata si purtata pe intreaga durata in care utilizatorul este expus la pericole.

Instructiuni de utilizare:



PASUL 1

Țineți semimasca în mână precum în poza alăturată, cu lamela nazală la vârful degetelor și banda de fixare pe cap atârnată liber sub mână.



PASUL 2

Deschideți masca, introduceți bărbia în partea inferioară a măștii. Poziționați banda inferioară sub urechi, iar cea superioară deasupra capului. Folosind ambele mâini, modelați lamela pe forma nasului dvs.



PASUL 3

Pentru a verifica dacă se potrivește, vă rugăm urmați pașii de mai jos:

- Așezați ambele mâini deasupra măștii cu grijă, fără a schimba poziția ei
- Inspirați adânc
- Expirați adânc. Dacă pătrunde aer pe la margini în timpul inspirației sau expirației, re poziționați sau ajustați benzile
- Repetati a), b), și c). Dacă simțiți scurgeri semnificative de aer în continuare, atunci această semimasca nu vă este potrivită și va recomandăm să alegeți alt model din gama noastră.

Avertizari inainte de utilizare:

- Este esențial să alegeți o semimasca adecvată pentru a vă proteja sănătatea. Înainte de utilizarea produsului, consultați un specialist în siguranță personală care să vă determine produsul potrivit pentru aplicația dvs. de la locul de muncă.
- Înainte de a utiliza orice echipament de protecție respiratorie, utilizatorul TREBUIE să fie instruit corespunzător. Utilizatorul trebuie să verifice semimasca înainte de fiecare utilizare, pentru a se asigura că este în condiții bune - curată, nedeteriorată, banda de fixare pe cap nu este deteriorată, etc.
- Acest produs nu protejează utilizatorul împotriva gazelor, vaporilor sau ceții formate din lichide care produc vapori și gaze nocive.
- A nu se utiliza în operațiuni de sablare.
- Acest produs nu furnizează oxigen. Folosiți semimasca numai în zone bine-ventilate, cu suficient oxigen pentru a susține viața (cel puțin 19.5%).
- A nu se utiliza în cazul în care substanțele contaminante și concentrația sunt necunoscute sau periculoase pentru viață și sănătate.

+40 265 264 817



- Părăsiți imediat zona de lucru dacă: a) respirația devine dificilă; b) simțiți amețeli sau altă suferință; c) semimasca se deteriorează; d) apare o urgență.
- Dacă utilizatorul resimte o afecțiune sau disconfort, se recomandă consultarea unui medic specialist pentru a determina dacă utilizarea este adecvată.
- Părul facial și anumite caracteristici faciale împiedică utilizarea eficientă a produsului.
- Înlocuiți semimasca dacă rezistența la respirație devine excesivă datorită încărcării filtrului cu praf, sau după maximum 8 ore de utilizare.
- Neacordarea atenției la avertizările și instrucțiunile de utilizare a semimastii pot cauza boli grave sau afecțiuni permanente.
- Echipamentul nu se consideră a fi sursă de aprindere, însă nu trebuie utilizat în atmosferă cu potențial exploziv, deoarece concentrația agenților contaminanți în intervalul normal de flamabilitate va depăși limitele din ghidul de selecție.
- Depozitați semimasca în recipiente sigilate, departe de zonele contaminate, când nu este în uz.
- A se păstra în ambalajul original pe timpul transportului
- Va rugăm să vă asigurați că masca vă este potrivită, înainte de a intra în mediul de lucru.

TÂRGU MURES
office@renania.roBUCURESTI
bucuresti@renania.roTIMISOARA
timisoara@renania.roIASI
iasi@renania.roBRASOV
brasov@renania.ro

+40 265 264 817