

ENHA EAR DEFENDER



إرشادات الاستخدام

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

NÁVOD K POUŽITÍ

INSTRUCTIONS FOR USE

GEBRAUCHSANWEISUNG

BRUGSANVISNING

KASUTUSJUHEND

INSTRUCCIONES DE USO

KÄYTTÖ OHJEET

CONSIGNES D'UTILISATION

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

UPUTE ZA UPORABU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ISTRUZIONI PER L'USO

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

STRUZZJONIJIET GĦALL-UŻU

GEBRUIKSAANWIJZING

BRUKSANVISNING

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ISTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

BRUKSANVISNING

NÁVOD NA POUŽITIE

NAVODILA ZA UPORABO

KULLANIM KILAVUZU

CE 2797 EN352

T: +49 (0)6873 669 0460 E: info@enha.com
www.enha.com

ENHA GmbH, Kasteler Str. 11, 66620 Nonnweiler, Germany

RO INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE: ENHA - EN 352-1:2002 PROTEȚII AUDITIVE DE TIP BANDĂ PENTRU GARNITURI INTERIOARE ȘI EN 352-3:2002 PROTEȚII AUDITIVE MONTATE PE CASCA DE PROTEȚIE Contactați producătorul în cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare.

PRODUS/MODEL:

Modelele 3003-3008 și 3021 sunt protecții auditive de tip bandă pentru garnituri interioare, iar modelele 3015, 3016 și 3017 sunt protecții auditive montate pe casca de protecție. Ambele versiuni sunt disponibile cu cupe cu înălțime reglabilă și amortizoare detașabile, inserții din spumă și fixatoare pentru cupe (oțel inoxidabil sau plastic).

RECOMANDĂRI:

Protecțiile auditive trebuie purtate peste cap și urechi. Atunci când sunt purtate corect, acestea protejează împotriva zgomotelor nocive. Nu este vizată sau permisă nicio altă utilizare. Utilizatorul trebuie să verifice dacă protecțiile auditive sunt fixate, reglate și întreținute corect, în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Asigurați-vă că protecțiile auditive sunt purtate întotdeauna în zonele zgomotoase și că cerințele de întreținere sunt monitorizate în mod regulat. **Atenție: Efectul de protecție al antifoanelor se reduce în mod considerabil dacă aceste recomandări nu sunt respectate.**

ANALIZA RISCURILOR:

În cazuri rare, forma urechilor purtătorului poate conduce la probleme la purtarea protecțiilor auditive din motive anatomice (de exemplu, puncte de presiune sau senzația de presiune din cauza unui canal auditiv mic sau a sensibilității la presiune). Nu acordăm nicio garanție și nu ne asumăm răspunderea în aceste cazuri. Utilizarea excesivă sau necorespunzătoare a protecțiilor auditive poate provoca hipersensibilitate. Atunci când protecțiile auditive sunt purtate în trafic, conducătorul auto trebuie să se asigure că abilitățile sale de conducere nu sunt afectate.

FIXARE ȘI REGLARE:

1. Protecția auditivă de tip bandă pentru garnituri interioare este purtată pe cap. Protecția auditivă montată pe casca de protecție este purtată pe casca de protecție.
2. Deschideți ușor protecția auditivă de tip bandă și trageți-o pe cap. Glisați protecția auditivă montată pe cască în orificiile longitudinale de pe lateralele căștii până se oprește.
3. Așezați cupele peste urechi și reglați-le glisând cupele. Verificați dacă inelele de etanșare cuprind complet urechea externă și fixați-le ferm pe cap.
4. Banda pentru garnituri interioare trebuie să fie așezată confortabil pe cap. Protecția auditivă montată pe casca de protecție este prevăzută cu un mecanism de cuplare care permite poziționarea acesteia pentru lucru sau pentru repaus. Dacă nu este purtată, aceasta trebuie poziționată pentru repaus (trageți consolele până se aude un clic

ACCESORII:

Amortizoarele de schimb (cod produs 3100) pentru protecțiile auditive sunt disponibile de la producător sau de la furnizorul specializat

AVERTISMENT:

Învelirea amortizoarelor cu „absorbante de transpirație” sau cu „materiale igienice” poate afecta performanța acustică a protecțiilor auditive.

CURĂȚARE:

Unele substanțe chimice pot deteriora produsele. Informații suplimentare trebuie solicitate de la producător. Nu utilizați substanțe chimice pentru curățare. Protecțiile auditive trebuie curățate cu un material textil umezit în apă caldă și săpun. Lăsați-le să se usuce înainte de reutilizare. Nu utilizați perii abrazive sau alte materiale care pot deteriora căptușeala de izolație sau etanșările. Nu scufundați protecțiile auditive în apă. Utilizați doar agenți de curățare inofensivi pentru utilizator.

ÎNȚREȚINERE:

Protecțiile auditive, în special amortizoarele, se pot uza în timp și, prin urmare, trebuie verificate des pentru a detecta orice urme de fracturi sau fisuri. Înlocuiți amortizoarele după caz, însă cel puțin o dată la șase luni. Scoateți amortizoarele vechi și introduceți-le cu atenție pe cele noi în cupe în poziția corectă și presăți în jurul întregului amortizor. Căptușeala de izolație a antifoanelor trebuie înlocuită, de asemenea, dacă este necesar. Consola nu trebuie îndoită sau reglată inutil, deoarece tensiunea corectă a acestui element constituie un factor important pentru menținerea proprietăților de izolare. Întreaga protecție auditivă trebuie înlocuită la cinci ani de la data fabricării (a se vedea marcajul de pe cupă).

DEPOZITARE:

Protecțiile auditive trebuie depozitate într-un loc curat, fără praf, înainte și după utilizare.

IZOLAȚIE FONICĂ:

Modelele 3003-3008 și 3021 sunt certificate în conformitate cu standardul EN 352-1:2002. Modelele 3015, 3016 și 3017 sunt certificate în conformitate cu standardul EN 352-3:2002.

CERTIFICARE CE:

Aceste produse respectă Directiva 89/686/CEE și, începând cu data de 21.04.2019 cel târziu, Regulamentul UE 2016/425. Acestea îndeplinesc cerințele standardelor armonizare EN 352-1:2002 și EN 352-3:2002. Declarațiile de conformitate sunt disponibile la: <https://gg-doc.com/enh>

RO 3003, 3004, 3008, 3015, 3016, 3017: Produs aprobat de PZT GmbH, NB1974, Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven

3021: Aprobat de: BSI GROUP THE NETHERLANDS B.V. NB2797, Toate modelele acestui produs sunt monitorizate de: BSI Group The Netherlands B.V. NB2797

3003	ABS Ear Cup / PVC Cushion / Stainless Steel Bracket Weight: 205g Sizes: M, L							SNR	H	M	L
Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	24	29	22	13
Mean Attenuation (dB)	9,9	15,5	23,2	30,9	34,1	30,0	32,6				
Standard Deviation	4,3	3,3	2,5	3,5	4,0	3,3	4,6				
APV (84%)	5,6	12,2	20,7	27,4	30,1	26,7	28,0				

3004	ABS Ear Cup / PVC Cushion / Stainless Steel Bracket Weight: 265g Sizes: M, L							SNR	H	M	L
Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	32	32	29	22
Mean Attenuation (dB)	17,9	22,9	34,1	34,7	32,0	37,0	41,2				
Standard Deviation	2,6	2,4	3,1	3,0	2,0	2,3	2,5				
APV (84%)	15,3	20,6	31,0	31,7	30,0	34,7	38,7				

3008	ABS Ear Cup / PVC Cushion / Stainless Steel Bracket Weight: 245g Sizes: M, L							SNR	H	M	L
Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	28	32	25	18
Mean Attenuation (dB)	13,6	17,5	26,7	30,0	33,3	35,4	39,1				
Standard Deviation	2,2	2,0	2,2	2,2	2,1	2,3	3,6				
APV (84%)	11,4	15,5	24,5	27,8	31,2	33,1	35,5				

3015	ABS Ear Cup / PVC Cushion / Stainless Steel Bracket Weight: 190g Sizes: M, L							SNR	H	M	L
Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	22	25	20	13
Mean Attenuation (dB)	9,6	15,4	20,7	30,0	29,9	26,8	30,1				
Standard Deviation	4,0	3,5	4,0	4,9	3,6	4,5	4,1				
APV (84%)	10,2	16,3	25,8	28,5	22,7	28,1	30,4				

3016	ABS Ear Cup / PVC Cushion / Stainless Steel Bracket Weight: 240g Sizes: M, L							SNR	H	M	L
Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	26	25	24	18
Mean Attenuation (dB)	14,2	20,4	29,3	33,1	25,8	31,1	34,4				
Standard Deviation	4,0	4,1	3,5	4,6	3,1	3,0	4,0				
APV (84%)	10,2	16,3	25,8	28,5	22,7	28,1	30,4				

3017	ABS Ear Cup / PVC Cushion / Plastic Bracket Weight: 260g Sizes: M, L							SNR	H	M	L
Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	26	31	23	15
Mean Attenuation (dB)	12,5	17,1	25,8	32,5	35,1	32,4	33,2				
Standard Deviation	4,7	3,7	4,3	2,8	2,9	4,1	3,7				
APV (84%)	7,8	13,4	21,5	29,7	32,2	28,3	29,5				

3021	ABS Ear Cup / PVC Cushion / Plastic Bracket with Stainless Steel Weight: 195g Size: M							SNR	H	M	L
Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	24.3	31.6	24	16
Mean Attenuation (dB)	11,3	16,6	22,4	29,7	34,7	43,9	43,1				
Standard Deviation	3,2	4,2	3,4	3,2	3,5	5,6	6,5				
APV (84%)	8,1	10,4	18,9	26,5	31,2	38,3	36,7				

RO Protecțiile auditive montate pe casca de protecție pot fi utilizate cu următoarele calote pentru casca de protecție. Valorile de izolație fonică măsurate pot devia dacă se utilizează căști de protecție terțe. **IMPORTANT:** Protecțiile auditive 3015 și 3016 (consolă cu fir din oțel inoxidabil) nu sunt permise pentru căștile de protecție pentru electricieni.

ENHA 3017	ROCKMAN C3, C4/C6, C4V/C6V, C4A/C6A, F4/F6, F4V/F6V F4A/F6A, E4/E6, and TE4/TE6	M&L	S(mall): narrow head M(edium): medium head L(arge): large head
ENHA 3017	RANGER C, F, E, E-MAN4000, E-MAN7000,	M&L	
ENHA 3015 & 3016	ROCKMAN C3, C4/C6, C4V/C6V, C4A/C6A, F4/F6, F4V/F6V and F4A/F6A	M&L	
ENHA 3015 & 3016	RANGER C AND F,	M&L	
SKYLOTEC	INCEPTOR GRX	L	
SKYLOTEC	INCEPTOR GRX High Voltage	L	

ENH-PACK_LUIS-EARDEFENDER-no-3001-1020_3

Part of
Globus
GROUP

21/10/2020 17:05