

FISA TEHNICA

STILLE SOFT – antifoane interne de unica folosinta

Descriere produs:

Antifoanele STILLE SOFT sunt concepute pentru insertia in canalul auditiv extern cu scopul reducerii expunerii la zgomot și alte sunete puternice.

Zgomotul puternic de la locul de munca poate fi foarte daunator auzului si pentru ca de obicei se intampla treptat, angajatii nu sunt constienti de pericole, pana ajung sa aiba pierderi de auz permanente. De asemenea, exista pierderi de auz care rezulta din zgomote bruste extrem de puternice. Aceste antifoanele interne contribuie la reducerea expunerii la zgomot si alte sunete puternice.

Caracteristici:

- Antifoane interne din spuma de poliuretan, cu nivel inalt de protectie
- Confortabile, usor de utilizat
- Container de rezerva usor de montat
- Forma ergonomica potrivita pentru majoritatea tipurilor de canale auriculare

Variante de prezentare:

- **8D68 Dispenser cu 500 per antifoane interne STILLE SOFT de unica folosinta**
- **8D69 Container rezerva cu 500 per antifoane STILE SOFT pentru dispenser**
- **8D70 Antifoane STILLE SOFT - pachet refill 500 perechi**

**CE 2834**

EN352-2:2002



+40 265 264 817

8D68 Dispenser cu 500 per antifoane interne STILLE SOFT de unica folosinta

Dispenser pentru antifoane interne care asigura protectie auditiva oriunde este nevoie. Se livreaza cu 500 per antifoane STILLE SOFT.

Un ajutor in reducerea de costuri si deseuri rezultate din ambraje individuale. Printr-o simpla rotire lucratori au protectia auditiva necesara.

Asiguram container cu antifoane de rezerva si pachet refill

- **8D69 Container rezerva cu 500 per antifoane STILE SOFT pentru dispenser**
- **8D70 Antifoane STILLE SOFT - pachet refill 500 perechi**

Avantaje:

- Dispenserul elibereaza cu precizie cate un antifon, direct in mana;
- Se poate utiliza pe o suprafata de sine-statator sau montat pe perete;
- Asigura protectie antifoanelor in diferite medii: vant sau ploaie;
- Usor de montat, orificiile de montare sunt proiectate sa fie instalate usor;
- Printr-o simpla rotire lucratori au protectia auditiva necesara;
- Asiguram container cu antifoane de rezerva si pachet refill.

Domeni de utilizare:

- Utilizare pe toata durata programului de lucru
- Nivel de zgomot mediu-inalt
- Mediu de lucru cald si umed, in toate domeniile de activitate

Atenuare zgomot:

Atenuarea minimă							
SNR = 35dB	H=34dB	M=32dB	S=29dB				
Frecvența (HZ)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuare medie (dB)	27,9	33,6	37,3	35,6	35,2	44,7	46,6
Atenuare standard (dB)	4,9	5,0	4,5	4,5	3,6	3,0	4,6
APV (dB)	23,0	28,6	31,1	31,1	31,6	41,7	42,0

SNR =atenuarea medie obtinuta

H = valoarea atenuarii pentru frecvente inalte / M = valoarea atenuarii pentru frecvente medii/ L = valoarea atenuarii pentru frecvente joase



•40 265 264 817

Acest produs a fost testat conform **EN 352-2:2002** si este in conformitate cu Regulamentul **(UE) 2016/425** privitor la **Echipamente Individuale de Protectie**.

Certificatul de examinare UE (**Modulul B**) emis de **ALIENOR CERTIFICATION**, 21, rue Albert Einstein ZA du Sanital 86100 CHATELLERAULT, Franța. Organismul notificat numărul: 2754
EIP face obiectul procedurii de evaluare a conformitatii, bazate pe asigurarea calitatii procesului de productie (**Modulul D**) prevazut in Anexa VIII (Categorii III) sub supravegherea **CCQS Certification Services Limited**. Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1, Irlanda. Organismul notificat numărul: 2834

Instructiuni de utilizare:

1. Cu mainile curate rotiti (nu strangeti) antifonul intre degetul mare si primele doua degete pana ce diametrul acestuia este cat de mic posibil.
2. Intindeti mana opusa peste cap si trageți partea superioara a urechii pentru a deschide canalul auricular.
3. In timp ce tineti urechea deschisa, impingeti rapid capatul rulat al antifonului in ureche cat mai adanc posibil. Pastrati degetul pe capatul antifonului timp de 30-40 de secunde pana acesta se extinde pentru a etansa urechea.
4. Acum antifonul intern de unica folosinta este pozitionat corect in canalul auricular.



Producator: RENANIA TRADE SRL

Adresa: str. DEZROBIRII nr 19, 540240 TARGU-MURES, Romania



+40 265 264 817